



A vázoszlopokban kialakított nyílásokra az alábbi szabályok vonatkoznak:

- ✓ a kialakítandó nyílás szélessége min. 10 mm-rel legyen kisebb a profil szélességénél (válaszfal üregénél),
- ✓ a nyílás magassága (a profil hosszirányában) nem lehet nagyobb a szélessége kétszeresénél,
- ✓ amennyiben a profilban egymás fölött több nyílásra van szükség, egymástól való távolságuk nem lehet kisebb, mint a cszszuk háromszorosa,
- ✓ a szükséges nyílásokat a profil (válaszfal) alsó vagy felső harmadában javasoljuk kialakítani,
- ✓ a nyílás ele a profil végétől legalább az adott profil névleges szélességének megfelelő legyen,
- ✓ profilkapcsolások (toldások) környékén nem alakíthatók ki nyílások.

Elektromos vezetékek és kapcsolódobozok elhelyezése

1. A vázszerkezet szerelése és egyoldali Rigips borítás, felszerelése.
2. A vezetékek elhelyezése az üregben, a CW-profilok kikönnyítésein keresztül.
3. Kivágjuk az elektromos szerelődobozok helyeit és keresztülhúzzuk a vezetékek végeit
4. Elhelyezzük az elektromos kapcsolódobozokat.
5. A választel vázszerkezetét kitöltjük ásványgyapot szigetelő anyaggal.
6. Felszereljük a Rigips burkolatot a másik oldalra. Ha a másik oldalon is vannak dobozok, előzetesen ki kell vágni ezeket a helyt a lapokon.