

III.4.2.1 Gipszkartonozás Rigips gipszkarton lapokkal

A válaszfal egyik oldalának a borítása teljes szélességű lappal, a csatlakozó szerkezetenél kezdődik.

A lapokat megfelelő hosszúságú – lásd. 63. oldal, II.2.4 fejezet – Rigips 212. típusú gyorsépítő csavarokkal rögzítjük a függőleges profilokhoz.

A többretegű válaszfalak esetén az alsó réteget erősítő csík használata nélkül, egy lépésben hézagoljuk ki, bármely Rigips hézagoló anyaggal. A szükséges hézageltolások kialakítása miatt a következő réteget feles szélességű lappal kezdjük, ügyelve arra, hogy laptoldások esetén az egymás fölötti rétegek vízszintes irányú illesztései egymáshoz képest legalább 40 cm eltolásban legyenek. A legfelső lap végleges hézagolását csak mindkét oldal teljes gipszkartonozását követően végezzük.

A válaszfal másik oldalának a gipszkartonozása feles szélességű lappal kezdődik, oly módon, hogy a lap hézagja a CW-profilon, az ellentétes oldal első falborító lapjának a közepére kerüljön. Ügyelni kell arra is, hogy a vízszintes irányú hézagok a szemközti oldal vízszintes irányú hézagaihoz képest legalább 40 cm magasságbeli eltolásban legyenek. Ebben az esetben is minden egyes réteget hézagolni kell, gipszalapú Rigips hézagoló anyaggal. A csavarfejeket csak a legfelső lapon gletteljük. A legfelső lap végleges hézagolását csak mindkét oldal teljes falborításának készre szerelését követően végezzük el. A hézagolás módját önálló fejezet részletezi – lásd. 65–73. oldal, II.2.5 fejezet.



Figyelmeztetés:

A gipszkarton lapokat kizárólag a függőleges CW-profilokhoz rögzítjük, és nem a vízszintes UW-profilokhoz!



Falborítás szerelése – a válaszfal másik oldala