



### XRoc ólommentes röntgensugár-védelmi válaszfalak szerelése

A XRoc építőlemezek szabása, vágása és rögzítése a többi gipszkartonhoz hasonlóan történik. Az XRoc lapokat a Rigiprofil vázra vízszintesen kell felszerelni.

A függőleges CW-profilokat egymástól legfeljebb 600 mm-es távolságra helyezzük el.

Az építőlemezeket **HartFix HD gipszkarton** csavarokkal rögzítjük a profilvázhoz 250 mm-es osztásban.

A rögzítést a falvégeknél és a falsarkoknál 200 mm-re kell sűríteni.

Az építőlemezeket a fal mindkét oldalán eltolással kell elhelyezni.

Az eltolás mértéke vízszintesen legalább egy profilköz, függőlegesen legalább az építőlemez szélességének fele.

A külső építőlemezek felszerelése az alsó réteghez használt hézagoló anyag kiszáradása után kezdődhet el.

A sugárvédelmi tulajdonságok megtartása érdekében minden csavarfejet, hézagot, illetve a táblarétegek felületi ribáit is ki kell tölteni **ProMix XRoc** hézagoló anyaggal.

A festésre kész felület kialakítása a gipszkartonozási munkáknál megszokott módon történik. Q3 vagy Q4 felületi minőség kialakításához a **Rimano Plus A** vagy a **ProMix Finish** glettekett javasoljuk alkalmazni.

